



## **Istruzioni di montaggio Futura Premium**

### **Preparativi:**

- Componete la paleria inserendo con attenzione i singoli archi precollegati nei giunti di collegamento.
- Chiudete le cerniere di porte e finestre
- Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata

### **STEP 1**

- Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
- Inserire tutti i pali precollegati in fibra di vetro nei passanti contrassegnati con i rispettivi segnalini colorati

### **STEP 2**

- Allungate al massimo le cinghie di regolazione e fissaggio paleria poste alle estremità dei passanti (cucite al catino della tenda)
- Per erigere la tende innestare i pali precollegati nelle apposite coppiglie fissate alle cinghie di regolazione (sistema Ring-Pin). Questa operazione deve essere effettuata da 2 persone, partendo dai 2 pali longitudinali.

### **STEP 3**

- Tendere la base del telo esterno ancorandolo a terra nella posizione prescelta mediante i picchetti in dotazione.
- Aprite ora le cerniere delle entrate ed applicate l'abitacolo agganciandolo alle fibbie predisposte all'interno del telo esterno. Iniziate sempre dal lato posteriore.

### **STEP 4**

- Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.
- Regolare la ventilazione della tenda

**FATE SEMPRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE DELLA TENDA BADANDO CHE SIA SUFFICIENTE MA MAI ECCESSIVA!**

**ATTENZIONE:** Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla. Badate a togliere eventuali corde di tensione umide o bagnate.