

Istruzioni di montaggio Caleydo



Preparativi:

- Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati.
- Chiudete le cerniere di porte e finestre.
- Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata.

STEP 1

- Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
- Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nei rispettivi passanti (tutti i pali in fibra di vetro hanno la stessa lunghezza)
- Preparare i pali telescopici in metallo per la stabilizzazione interna della tenda.
-

STEP 2

- I pali in fibra di vetro ora vanno innestati in basso agli appositi spilloni (sistema Ring-Pin) erigendo in tal modo a tenda il telo esterno.
- Tendere la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.
- Applicare l'abitacolo agganciandolo agli occhielli predisposti all'interno del telo esterno.
- Tendere ed ancorare a terra l'abitacolo mediante i picchetti in dotazione.
- Applicare i pali di metallo telescopici interni inserendoli nelle apposite taschine e allungandoli fino a stabilizzare le arcate della tenda.
- Erigete l'abside cucina mediante i due pali in metallo e le corde di tensione in dotazione.

FATE SEMPRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE DELLA TENDA BADANDO CHE SIA SUFFICIENTE MA MAI ECCESSIVA!

STEP 3

- Posizionate la stuoia veranda e fissarla a terra mediante picchetti da inserire negli appositi occhielli.

STEP 4

- Applicare la porta d'entrata ad una delle 2 cerniere predisposte (posizione frontale oppure posizione rientrata).
- Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla.