

# **ZEBÒ**

Outmobility Product

**Hochwertiges Faltpavillon für Freizeit und Gewerbe**  
**Gazebo pieghevole di alta qualità per lavoro e tempo libero**  
**High quality folding gazebo for work and leisure**

---

- **Aufbauanleitung**
- **Istruzioni di montaggio**
- **Assembly instructions**

## Istruzioni di montaggio: Italiano

Durante il primo montaggio oppure dopo aver rimosso il telo di copertura

- Posizionare il struttura pieghevole nel centro di una superficie piana
- Aprire il la struttura pieghevole per metà ca. avvalendosi dell'aiuto di una seconda persona:  
A tale scopo alzare leggermente il telaio tirando a turno verso l'esterno i due angoli opposti. Durante questa operazione la struttura a pantografo scivola verso l'alto. Potete supportare questo processo spingendo con le mani senza però forzare.
- Estrarre il telo di copertura (tetto) dalla confezione e coprire con esso la struttura pieghevole aperta a metà.
- Telo di copertura e struttura sono muniti nei rispettivi angoli di nastri tipo Velcro che vanno collegati tra loro in modo da connettere stabilmente questi due elementi.
- Ora si può procedere all'apertura completa della struttura fino all'innesto a scatto dei quattro angolari di collegamento.
- Fissare le fasce laterali del telo di copertura alla struttura mediante le apposite fettucce ed aggiustare manualmente la posizione finale del telo di copertura.
- Per la regolazione dell'altezza estrarre gradualmente a due a due le gambe telescopiche fino al raggiungimento posizione desiderata (inserimento a scatto).
- Ora si può procedere al montaggio delle pareti laterali o di altri accessori opzionali.

Durante i montaggi successivi

- Posizionare il struttura pieghevole nel centro di una superficie piana.
- Aprire il la struttura pieghevole, avvalendosi dell'aiuto di una seconda persona, fino all'innesto a scatto dei quattro angolari di collegamento (vedi primo montaggio).
- Per la regolazione dell'altezza estrarre gradualmente a due a due le gambe telescopiche fino al raggiungimento posizione desiderata (inserimento a scatto).
- Ora si può procedere al montaggio delle pareti laterali o di altri accessori opzionali.

Smontaggio

- Seguite le istruzioni di montaggio nell'ordine inverso
- Badate che gli elementi a pantografo della struttura non danneggino il telo di copertura.
- Non è necessario rimuovere sempre il telo di copertura. Con il telo già montato il Vs. Zebò sarà pronto per l'uso in brevissimo tempo.
- Rimuovere sempre le pareti laterali ed altri eventuali accessori opzionali.

Istruzioni per un utilizzo corretto e sicuro

- Il Vostro gazebo Zebò è un prodotto di marca realizzato con elevati livelli qualitativi e perciò utilizzabile anche con vento e/o pioggia leggeri.
- Controventate sempre e comunque il gazebo Zebò mediante le corde di tensione ed i relativo picchetti compresi nella fornitura. Attenzione a non inciampare!
- Il gazebo Zebò non è stato concepito per un utilizzo continuativo durante tutto l'anno. In caso di forte vento, temporali o neve il gazebo Zebò deve essere immediatamente smontato e richiuso.
- Non lasciate il gazebo Zebò mai incustodito.
- Non utilizzare sorgenti di calore come fuoco, grill, stufe o lampade ad elevata potenza in prossimità del gazebo Zebò: Pericolo d'incendio!
- Piccole asperità del terreno possono essere livellate mediante la regolazione delle gambe del gazebo. Badate però che il tetto rimanga sempre in posizione orizzontale.
- Per una maggiore stabilità è possibile spostare leggermente verso l'esterno le gambe del gazebo fissandole poi a terra. Eseguire queste operazione sempre con delicatezza e senza forzare.
- Tutte le operazione vanno eseguite da 2 persone.
- Non trattare il telo di copertura con vernici, coloranti, impermeabilizzanti, insetticidi, deodoranti o smacchiatori in genere.
- La superficie del telo di copertura va lavata unicamente con acqua calda ed una spazzola morbida. In casi difficili si può utilizzare del semplice sapone o del detergente per piatti. Evitare assolutamente di utilizzare detergenti aggressivi.
- Prima di ripiegare telo e struttura aspettate che entrambi siano completamente asciutti.
- Il tetto può sempre essere rimosso per un lavaggio o un asciugatura più facile e comoda.
- Custodite il gazebo Zebò sempre in un luogo asciutto, in posizione verticale e protetto dalla sua custodia.